

福島県文化センター 大ホール音響設備一覧

ミキシングコンソール(音響室常設)

YAMAHA CL5

プロセニアムスピーカー (ラインアレイ)

NEXO GEO M10×7 (上手・下手) GEO M10×1 (中央真下向き)

プロセニアムサイドスピーカー

NEXO PS15×1 LS18×1 (上手・下手)

ステージスピーカー (ステージスタッキング)

NEXO GEO M10×5 MSUB15×2 1セット

ステージフロントスピーカー

NEXO ID24T×4

FBスピーカー

NEXO PS15×8 EV S15M×4

ウォールスピーカー

Fostex FE - 163×14

ミキサー室モニタースピーカー

YAMAHA HS8

パワーアンプ

NEXO NXAMP4×2MK2

録音再生機器

(オープン) OTARI MX - 55N×2

(カセット) TASCAM 122MkIII×2

(CD) DENON DN - C680×1

TASCAM SS-CDR250N×2

TASCAM CD - RW2000×2

(CD-MD) MD-CD1BMKIII×2

## マイクロフォン

(SHURE)

SM - 58LCE×10 SM - 57LCE×10

(SENNHEISER)

MD431 II×6 MD441×5 MKH60P×6

(Electro Voice)

RE - 20×5 D224E×2

(AKG)

C480×4 C414EB×4

(Schoeps)

CMC55U×4 CMTS501U×1

(CROWN)

PCC - 160×5

(Neumann)

USM69×1

## ワイヤレスシステム

(受信機)

Shure ULXD4Q - AB×2 計 8 波使用可能

(ハンドヘルド型送信機)

Shure ULXD2/SM58-JB×8

(ベルトパック型送信機)

Shure ULXD1-JB×8

エレベーターマイク 1 基

吊りマイク

3 点吊り 1 基 1 点吊り (第 1 天板) 2 基

マイクコンセント

(舞台～音響室) 5 3 回線 (客席後方～音響室) 1 2 回線

持ち込み Dante 回線用コンセント

(舞台～客席後方) 1 回線 (プライマリー/セカンダリー 各 1 回線)

マルチケーブル

1 2 ch 1 0 m×2 2 0 m×2

PA 電源

下手袖 30A C 型 6 口 Total 18kW

上手袖 30A C 型 6 口 Total 18kW

客席後方 20A ミニ C 型 2 口 Total 4kW